

# НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

**ARLIFT**®

1

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Для начала работы отжать аварийные красные кнопки на пульте и подъемнике.



б. Проверить индикатор заряда батареи на пульте.




2

## Режим движения подъемника активен автоматически.

Положение ключа отвечает за режим работы подъемника.

- когда ключ установлен в левом положении, активируется управление подъемника с пульта;
- когда ключ установлен в правом положении, активируется аварийный спуск и подъем платформы (с помощью тумблера желтого цвета);
- когда ключ установлен в среднем положении, подъемник отключается.



3


## ФУНКЦИИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ПОДЪЁМА И СПУСКА:

- После зажатия кнопки активации на джойстике и при наклоне джойстика, подъемник перемещается в нужном направлении.
- Управление подъемника влево/вправо осуществляется с помощью зажатия кнопки, расположенной на верхней части джойстика и активации самого джойстика.
- На пульте управления должна быть активирована кнопка движения (автоматически).



4

ДЛЯ НАЧАЛА ПОДЪЁМА активировать режим нажатием кнопки на пульте (на рисунке ножничный подъемник), платформа поднимается при перемещении джойстика в направлении вперед (от себя) и опускается при направлении джойстика назад (на себя).



5

## КНОПКА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ

(на рисунке черепаха).

- Нажатием этой кнопки активируется функция замедления или ускорения движения.
- Движение с поднятой площадкой возможно, но только при минимальной скорости движения.



6

## ПОДЪЕМ И ОПУСКАНИЕ ПЛАТФОРМЫ

- При подъеме платформы активируется шторка безопасности.
- В штатном режиме платформа опускается до характерного сигнала, после чего необходимо отпустить и заново зажать джойстик.



с. В случае непредвиденной ситуации, принудительный спуск осуществляется с помощью рычага, установленного в нижней части подъемника (потянув его на себя).




7

## РОЗЕТКА

- Для удобства использования на некоторых моделях на платформе установлена розетка 220В для подключения электроинструментов.



- После работы ножничные подъемники необходимо поставить на зарядку, в нижней части платформы загорится индикатор.





**info@arlift.ru**

**www.arlift.ru**

**8 (800) 555-19-28**